

PROCESO MOD CHAVIN 605 (Parka sra. CORTECONFÉ-LASSERRE)

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CODIGO	TIEMPO	PROD. HORA
Abrir paquetes, etiquetar y separar por colores	moi	250	4000
Cortar 4x2 piezas de velcro	M02	100	100100
Marcar alojamiento de bolsillo plastón en delanteros	M03	200	5000
Marcar cartera bolsillos con plantilla	M04	100	100100
Recortar puntas y costuras laterales, volver y sacar puntas	M05	200	5000
Marcar contorno bolsillo plastón delanteros con plantilla	M06	150	6667
Recortar puntas, volver bolsillo sacando puntas	M07	300	5333
Recortar puntas, volver trabilla mangas sacando puntas	M08	270	3700
Marcar alojamiento de trabilla y velcro en mangas	M09	110	90190
Comprobar y afinar forro	mio	370	2700
Marcar alojamiento de velcro en cartera bolsillos con plantilla	Mil	O' 80	12500
Marcar alojamiento de 4 ojales en delantero	M12	190	111111
Marcar alojamiento de 4 botones en delantero	M13	1110	90190
Limpiar de hilos, etiquetas y revisar	M14	400	2500
Abrochar, etiquetar, colocar botón recambio y embolsar	M15	350	2857
Termofijar refuerzo de escote en espalda	TOO	300	3333
Termofijar delantero	TO1	350	2857
Termofijar cartera bolsillos cambiando etiqueta	TO2	120	8333
Termofijar bolsillo plastón cambiando etiqueta	TO3	145	6897
Termofijar trabilla mangas cambiando etiqueta	TO4	110	90190
Marcar altillo bolsillo plastón y planchar forro	Poi	1100	100100
Cantear bolsillo plastón en plancha	P02	250	4000
Repasar cartera en plancha	P03	O' 50	20000
Repasar trabilla en plancha	P04	O' 50	20000
Preformar doble de bajo en delanteros	P05	270	3700
Abrir costura de centro espalda, y preformar doble de bajos	P06	280	3571
Abrir costura de codo y preformar doble de mangas	P07	300	3333
Abrir costura de sangría tela y forro manga dejándola vuelta	P08	lo 85	5405
Abrir costura de capucha tela	Pog	250	4000
Abrir costura de hombros, costura de cuello y sisas	P. i o	350	2857
Repasar bolsillos, doblar carteras, abrir costados rep bajos	Pi@ll.'4.	500	2000
Abrir costura de costado y sangría forro	P12	165	6060
Abrir costura de codo forro y repasar por la cara	P13	125	8000
Abrir costura de capucha, hombros y escote forro	P14	185	5405
Planchar de final	P15	800	1250
Colocar mangas de forro	R01	470	2127
Sujetar forro a tela en vistas y capucha	R02	4'i 00	2500
Afinar costura de bolsillo plastón	CRO1	1100	100100
Afinar cartera de bolsillos a medida con plantilla	CRO2	1100	100100
Unir forro a altillo bolsillos plastón	coo	115	8696
Coser bolsillos platón	coi	360	2778

Colocar velcro en altillo bolsillos plastón marcando centros  
 Coser costura centro espalda  
 Coser cartera bolsillos  
 Cantear cartera con dos pespuntos  
 Colocar pieza de velcro en cartera bolsillos haciendo sobre  
 Colocar bolsillo de plastón en delanteros con dos pespuntos  
 Colocar 5artera bolsillos marcando posición y cargar

C02 220 4545  
 C03 165 6060  
 C04 215 4651  
 C05 350 2860  
 C06 270 3700  
 C07 9100 1.111  
 C08 400 2500

Sujetar  
 y coser  
 Colocar

la mangas con d 75- 2105  
 en trabil --'1512- 2-'-'00- . 5000  
 de codo manga --@700- 5000  
 3-  
 de velcro il 4- 270 37- 00  
 forro mangas con pespunte al car  
 costura de codo 952  
 forro en bocamanga con pespunte

Coser costura de sangría manga tela  
 Coser doble de mangas  
 Unir costura de homb  
 Colocar mangas  
 Coser costura de costado tela casa  
 rón trabilla colgador  
 eta de marca en espa  
 ta de comp en costado

y forro (20 c  
 a dando piquete en rincon'

Je capucha forro

da marcando posición  
 y colgac -'Z@2 3 -3 3-0-  
 , hombr 70 O- @l 6' 6 7@

Coser costura de costados forro casando c@stura

--'E- --  
 de sisas 25 3; -7-0- 2700

Sujetar costura de escote corro a tela por Jentro

2857

Coser dooie

Vivear vis

Hacer terminación de vivo en vista parte

Hacer 4 ojales en delantero

Colocar 4 botones

de bajos sujetan quitandr grapas  
 500  
 bajos  
en delantero



ito

e al canto

31

30- 30

@

597